



DVB-C Frequenzbelegungstabelle

S2 – 114,00 MHz

RTL HD *
VOX HD *
Sat1 HD *
ProSieben HD *
ntv HD *
NITRO HD *
VOXup

S3 - 122,00 MHz

NDR FS
MDR FS
SWR FS
rbb Berlin
rbb Brandenburg

S4 - 130,00 MHz

Comedy Central HD *
sixx HD *
RTL II HD *
Super RTL HD *
Deluxe Music HD *
Disney Channel HD *

S5 – 138,00 MHz

Romance TV *
Sat1 emotions HD *
NatGeo Wild HD *
GEO HD *
Duck TV *
AXN HD

S24 – 330,00 MHz

Das Erste HD
arte HD
SWR BW HD
SWR RP HD

S25 – 338,00 MHz

ZDF HD
ZDFneo HD

S26 – 346,00 MHz

ZDFinfo HD
3Sat HD
KiKa HD

S27 – 354,00 MHz

BR-Süd HD
BR-Nord HD
Phoenix HD
NDR FS HD

S28 – 362,00 MHz

Anixe HD
WELT HD *
Genius Plus
HSE24 HD
QVC HD

K29 – 538,00 MHz

Das Erste
BR-Fernsehen
hr-fernsehen
WDR Köln
SWR Fernsehen BW

K30 – 546,00 MHz

ZDF
3Sat
KiKa
ZDFinfo
ZDF_neo
+ digitale Radiosender

K31 – 554,00 MHz

RTL Television
RTL II
Super RTL
TOGGO Plus
VOX
NITRO
n-tv
RTL up

K32 – 562,00 MHz

Sat.1
ProSieben
kabel eins
WELT
Sat.1 GOLD
Pro7 MAXX
kabel eins Doku

K33 – 570,00 MHz

Sonnenklar TV
HSE 24
N24 DOKU
DMAX
TLC
SPORT 1
Disney Channel
Tele 5
ANIXE+

K35 – 586,00 MHz

MTV *
Comedy Central

K36 – 594,00 MHz

CNN Turk *
TV8 Int. *
Show Turk *
RTL Crime HD *
TRT Türk *

K38 – 610,00 MHz

EuroStar *
ProSieben FUN HD *
Kabel eins CLASSICS HD *
Heimatkanal *
Kinowelt TV *

K40 – 626,00 MHz

Mediaset Italia *
Penthouse Passion *
Playboy TV *
Gute Laune TV *
iTVN *



DVB-C Frequenzbelegungstabelle

TV Polonia *
Animal Planet HD *

AXN White *
Marco Polo TV *

Luxe TV HD *
auto motor und sport CHANNEL

K42 – 642,00 MHz

kabel eins HD *
DMAX HD *
Tele 5 HD *
Sport 1 HD *
TLC HD *
BBC World
Nick/MTV+ HD *

K43 – 650,00 MHz

WELT HD *
ProSieben MAXX HD *
Eurosport 1 HD *
RTLup HD *
TOGGO plus HD *
MTV HD *

K44 – 658,00 MHz

WDR HD Köln
WDR HD Bonn
WDR HD Essen
WDR HD Dortmund
WDR HD Aachen
WDR HD Wuppertal

K47 – 682,00 MHz

rbb Berlin HD
rbb Brandenburg HD
MDR Fernsehen HD
hr-fernsehen HD
+ digitale Radiosender

K48 – 690,00 MHz

tagesschau 24 HD
ARD alpha HD
ONE HD
SR Fernsehen HD
Radio Bremen HD
+ digitale Radiosender

K49 – 698,00 MHz

Bloomberg Europe TV
Sky News Int.
WDR Aachen
WDR Bonn
+ digitale Radiosender

K50 – 706,00 MHz

Sat1 HH / SH
Sat1 NDS / Bremen

K51 – 714,00 MHz

VOXup
Eurosort 1 Deutschland
HSE 24 Extra

K52 – 722,00 MHz

DF1 HD

K53 – 730,00 MHz

QVC Deutschland
Bibel TV
Deutsches Musik Fernsehen
Juwelo TV
+ digitale Radiosender

*** = Pay TV-Sender (nicht frei empfangbar!)**

SKY Pay-TV Programmpaket

(Der Empfang ist nur in Verbindung mit einem separaten SKY-Abonnement möglich!)

S29 – 370,00 MHz, S30 – 378,00 MHz, S31 – 386,00 MHz, S32 – 394,00MHz, S34 – 410,00 MHz,
S36 – 426,00 MHz, S37 – 434,00 MHz, S38 – 442,00 MHz, K41 – 634,00 MHz, K45 – 666,00 MHz.

Der Empfang der Fernsehprogramme, ist nur in Verbindung mit einer HDTV-fähigen Hardware (DVB-C Receiver oder Fernsehgerät mit DVB-C Tuner) möglich.

Der Empfang der Pay TV-Sender ist nur in Verbindung, mit einer zusätzlichen Hardware (CI+ Modul mit Smartcard oder DVB-C Receiver mit Smartcard) möglich.

Die Zusammenstellung der Programme kann sich im Vertragszeitraum ändern.
Änderungen & Irrtümer vorbehalten.